

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, siempre deben tomarse algunas precauciones básicas de seguridad.

Indicando las siguientes:

• LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, LAS ETIQUETAS EN EL PRODUCTO Y LAS ADVERTENCIAS, ANTES DE USAR EL HORNO TOSTADOR.

• No toque las superficies calientes. Siempre use guantes cuando maneje materiales calientes y permita que las partes metálicas se enfríen antes de limpiar. Permita que la unidad se enfríe completamente antes de poner o quitar partes. Siempre use las asas del horno cuando mueva la unidad.

• Desconecte el horno tostador del tomacorriente cuando la unidad no esté en uso y antes de limpiarla. NOTA: Verifique que el horno tostador esté apagado antes de desconectarlo.

• Para protegerse contra la descarga eléctrica, no toque el aparato en agua o en otros líquidos.

• Supervisión continua es necesaria cuando este o cualquier otro aparato sea usado cerca de niños. Este aparato no debe ser usado por los niños.

• No opere este ni ningún otro aparato con un cordón dañado o quemado o después de que el aparato ha funcionado inadecuadamente o ha sido dañado en cualquier forma. Devuelva el aparato al Centro de Servicio Autorizado Sunbeam más cercano para que lo revisen.

• No utilice este aparato en extensiones o lesiones personales.

• No utilice este aparato en extensiones o lesiones personales.

• No utilice este aparato más que para lo que ha sido diseñado.

• No permita que el cordón cuelgue sobre la orilla de la mesa o del mostrador o toque superficies calientes.

• No lo coloque sobre o cerca de quemadores, estufas de gas o eléctricas, lampocos dentro de un horno caliente.

• Puede ocurrir un incendio si el horno tostador está en operación y está en contacto o cubierto con materiales inflamables, incluyendo cortinas, tapicería, paredes, etc. No coloque ningún objeto sobre el aparato cuando esté en operación.

• Asas Laterales Cool-Touch™

5. Asas Laterales Cool-Touch™ (Frías al Tacto)

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

USO DE UN CABLE ELÉCTRICO CORTO

Se incluye un cable de tensión corto para evitar que se enciende o que cause torpezas.

Un cable de extensión puede usarse con cuidado. Si se usa una cable de extensión, la potencia eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual o mayor a la potencia eléctrica del aparato. El cable de extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde pueda causar torpezas accidentalmente.

SÓLO PARA PRODUCTOS COMPROBADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado que encaja en una toma de corriente polarizada de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en un tomacorriente, volteele. Si así no entra, comience a un electrucista calificado. No intente modificar esta medida de seguridad.

BIENVENIDOS

FELICITACIONES POR LA COMPRA DE UN HORNO TOSTADOR OSTER®!

1. Soporte para Almacenar el Cordón – Los soportes localizados en la parte posterior de la unidad, permiten un almacenamiento conveniente del cordón. (Consulte la figura 4)

2. Perilla para Control de Temperatura – Ajuste el disco del at para la perilla a la función deseada. (Consulte la figura 2)

3. Perilla para Control de Función – Seleccione la función de cocción que desea. (Consulte la figura 3)

4. Luz de Encendido – Indica que el horno está conectado a la red eléctrica.

5. Asas Laterales Cool-Touch™ (Frías al Tacto) – Para mover la perilla de control de temperatura y la perilla de control de función.

6. Perilla para Control del Reloj con Señal Auditiva – Hija el tiempo de cocción para el reloj.

7. Bandeja Removable para Migajas – Para recolectar las migajas de la bandeja de horneado.

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar – Utilice para todas las funciones de horneado, asar y cocción a la perilla.

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes – Facilita la limpieza.

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

Aprender

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible – El horno cuenta con dos regillas reversibles que pueden colocarse en dos posiciones para cocinar una amplia variedad de alimentos.

2. Perilla para Control de Temperatura – Seleccione la función de cocción que desea. (Consulte la figura 2)

3. Perilla para Control de Función – Seleccione la función de cocción que desea. (Consulte la figura 3)

4. Luz de Encendido – Indica que el horno está conectado a la red eléctrica.

5. Asas Laterales Cool-Touch™ (Frías al Tacto) – Para mover la perilla de control de temperatura y la perilla de control de función.

6. Perilla para Control del Reloj con Señal Auditiva – Hija el tiempo de cocción para el reloj.

7. Bandeja Removable para Migajas – Para recolectar las migajas de la bandeja de horneado.

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar – Utilice para todas las funciones de horneado, asar y cocción a la perilla.

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes – Facilita la limpieza.

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

1. Regilla de Alambre Removable y Reversible

2. Perilla para Control de Función

3. Luz de Encendido

4. Luz de Encendido

5. Asas Laterales Cool-Touch™

6. Perilla para Control del Reloj

7. Bandeja Removable para Migajas

8. Ventana de Horneado y Charola para Asar

9. Paredes con Interior Anti-Adhlerentes

10. Charola de Horneado y

11. Perilla de Avance Automático

12. Dos Posiciones de Regillas

